
E3 Modulevel®

Manuel d'installation et d'utilisation













DEBALLAGE

Déballer l'appareil avec soin et s'assurer que tous les composants ont été sortis de leur emballage. Vérifier l'absence de dégâts et signaler tout dommage éventuel au transporteur dans les 24 heures. Vérifier le contenu des cartons ou caisses par rapport au bordereau d'expédition et signaler toute anomalie à Magnetrol. Vérifier si le numéro du modèle (référence du modèle/homologations selon feuille séparée jointe à l'appareil) correspond à celui du bordereau d'expédition et au bon de commande. Vérifier le numéro de série et le noter en vue de toute commande ultérieure de pièces détachées.



Ces appareils sont conformes aux dispositions de:

- La directive CEM (compatibilité électromagnétique): 2004/108/CE. Les appareils ont été testés selon la norme EN 61326:1997 + A1 + A2.
- La directive 94/9/CE concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles. Numéro de certificat d'examen pour homologation CE: ISSeP08ATEX021X (modèles à sécurité intrinsèque) ou ISSeP08ATEX019 (modèles EEx d). Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées:EN 60079-0:2006 / EN 60079-11:2007 / EN 60079-26:2004 / EN 60079-27:2006
- La directive 97/23/CE concernant les équipements sous pression. Accessoires de sécurité selon catégorie IV module H1.

APPAREILS MONTES AU SOMMET •

Après déballage, vérifier toutes les pièces pour voir si le transport n'a pas occasionné de dégâts. Veiller à ne pas déformer la tige du plongeur ou le tube extérieur pendant le déballage ou le montage.



APPAREILS AVEC CHAMBRE

Pendant le transport, le plongeur est maintenu et protégé par un ensemble de sangles et de fils métalliques à l'intérieur de la chambre. Retirer cet ensemble par le raccord inférieur de la chambre avant de procéder au montage. Vérifier l'appareil comme indiqué pour les modèles à montage au sommet.

Attention:

En cas de réexpédition vers un autre site, il est nécessaire de protéger le plongeur en remettant cet ensemble de sangles et de fils métalliques en place.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

NIVEAU =


Les variations du niveau du liquide agissent sur le plongeur supporté par le ressort de gamme de mesure, entraînant le déplacement vertical d'un noyau dans un transformateur différentiel linéaire variable (LVDT). Le tube fourreau isole statiquement le transformateur du fluide. Comme la position du noyau change en fonction du niveau de liquide, des tensions sont induites dans le circuit secondaire du transformateur. Ces signaux sont ensuite traités par le circuit électronique et utilisés pour commander le signal de sortie.


INTERFACE I


L'appareil E3 Modulevel est capable de suivre le niveau d'interface de 2 liquides non miscibles de densités différentes. Chaque appareil est réalisé à la demande avec un plongeur spécifiquement conçu pour l'application de l'utilisateur. Cela permet de détecter la position d'une interface propre ou d'une couche d'émulsion et de générer un signal de sortie stable. Pour obtenir de l'aide pour la spécification d'un appareil E3 pour détection d'interface, contacter l'usine. Il faut noter que pour une parfaite détection d'interface, le plongeur doit être complètement immergé dans le liquide.


DENSITE .

Une autre possibilité du modèle E3 Modulevel consiste à suivre les variations de densité d'un liquide dans une plage de densités connue et d'en déduire un signal de sortie stable. Lorsque la densité du liquide change, la masse du liquide déplacé par le plongeur dédié change en conséquence. La variation résultante de la poussée d'Archimède sur le flotteur produit le mouvement du noyau du LVDT nécessaire pour convertir le changement de densité en signal de sortie.










IMPORTANT:


Le câble blindé doit être mis à la terre d'UN SEUL côté seulement. Il est recommandé de connecter le blindage à la terre sur site (du côté du transmetteur - comme montré ci-dessus) mais il est également permis de le connecter dans la salle de contrôle.

RESISTANCE DE LA BOUCLE



CONFIGURATION

REMARQUE: lorsqu'elle est connectée à une barrière agréée, l'électronique à sécurité intrinsèque du E3 Modulevel permet de retirer les couvercles des boîtiers lorsque l'appareil est sous tension, même en zone dangereuse.



Affichage	Commentaire
Uniteniv CM	Appuyer sur -1: Le dernier caractère de la première ligne de l'afficheur se change en «! ». Ce signe confirme que les valeurs ou choix figurant sur la deuxième ligne peuvent être modifiés au moyen des touches + et +.
Uniteniv cm	Appuyer sur † ↓ * Parcourir les différents choix ou augmenter/diminuer les valeurs de la deuxième ligne de l'afficheur au moyen des touches ↓ et †. * Accepter les valeurs ou choix sélectionnés en appuyant sur la touche ↓.
Uniteniv CM	Appuyer sur † Parcourir le menu.

MOT DE PASSE

AFFICHAGE	ACTION	COMMENTAIRE
Ent Pass 0	L'affichage indique «0»	Valeur par défaut réglée en usine. Les données ne sont pas protégées
Ent Pass!	Appuyer sur → et le dernier caractère se change en «!» Entrer votre mot de passe personnel avec † et ↓ (toute valeur comprise entre 1 et 255) Appuyer sur → pour confirmer	Définition du mot de passe
	Appuyer sur → et entrer votre ancien mot de passe Appuyer sur → et le dernier caractère se change en «!» Entrer votre nouveau mot de passe avec † et ↓ (toute valeur comprise entre 1 et 255) Appuyer sur → pour confirmer	Changement du mot de passe.
MotPasse 4096	L'afficheur indique une valeur cryptée; entrer votre mot de passe ou appeler Magnetrol pour le réactualiser si nécessaire.	Les données sont protégées par un mot de passe valide

REMARQUE: la protection par mot de passe est activée si aucune touche n'est actionnée dans les 5 minutes.

MENU: PROCEDURE ETAPE PAR ETAPE - E3 Modulevel: Niveau

IMPORTANT:

Les appareils sont pré-étalonnés en usine avec les valeurs suivantes: 4 mA à la partie inférieure du plongeur (suspendu librement) et 20 mA à la partie supérieure du plongeur. Si ces réglages conviennent, saisir uniquement

- la densité à la température de service «DensProc» et
- la température de service «TempOper».

Un étalonnage en milieu liquide est recommandé si les niveaux corrects 4-20 mA ne peuvent être simulés. Dans ce cas, ne pas utiliser les écrans «Regl 4 mA» et «Regl 20mA» mais utiliser les écrans «Fixer 4mA» et «Fixer 20mA»

REMARQUE: pour mettre en place une nouvelle tête ou re-étalonner un appareil après intégration de pièces de rechange, suivre la procédure d'étalonnage utilisateur (voir page 15).


	Ecran	Action	Commentaire
Mode Fonctionnement	*Etat* *Niveau* *\$sortie* *Boucle*	Afficheur du transmetteur	Les valeurs par défaut du transmetteur changent toutes les 5 secondes. «Etat», «Niveau», «% Sortie» et «Boucle».
ctionn	2 Niveau xx.x	Afficheur du transmetteur	Le transmetteur affiche la valeur du niveau dans les unités de mesure sélectionnées.
e Fon	3 Sortie xx.x%	Afficheur du transmetteur	Le transmetteur affiche la sortie de mesure en % dérivée du signal 20mA.
Mod	4 Boucle xx.xx mA	Afficheur du transmetteur	Le transmetteur affiche la mesure de la boucle (mA).
	5 UnitéNiv (sélectionner)	Sélectionner l'unité pour le niveau.	«cm», «m», «pouces» OU «pieds».
	6 DensProc x.xxx sg	Entrer la densité du liquide du process à la température de service.	Ajuster l'étalonnage d'usine en fonction de la densité réelle.
	7 TempOper xxx C	Entrer la température de service du process.	Ajuster l'étalonnage d'usine en fonction de la température réelle.
ion	Regl 4mA xxx.x	Entrer la valeur du niveau pour le point 4 mA.	Distance en cm ou en pouces habituellement de l'extrémité du plongeur jusqu'au niveau 4 mA (0%). Si l'on utilise une valeur de décalage, voir l'illustration sur la page de droite.
Configuration	Reg120mA xxx.x	Entrer la valeur du niveau pour le point 20 mA.	Distance en cm ou en pouces habituellement de l'extrémité du plongeur jusqu'au niveau 20 mA (100%). Si l'on utilise une valeur de décalage, voir l'illustration sur la page de droite.
Con	Niv Intv	Entrer la valeur d'intervalle	Si l'entrée des valeurs de configuration depuis l'extrémité du plongeur s'avère délicate, il est possible d'introduire un intervalle afin de déterminer un nouveau point de référence. Ce point de référence peut se situer soit sous le plongeur (intervalle positif) soit au niveau du plongeur (intervalle négatif).
	Amortiss xx s	Entrer le facteur d'amortissement.	Un facteur d'amortissement (1-45 secondes) peut être ajouté pour rendre stable un affichage soumis à un bruit de fond et/ou des valeurs de sortie perturbées par des turbulences.
	12 Défaut (Sélectionner)	Entrer la valeur à retenir pour l'erreur.	Sélectionner «3,6 mA», «22 mA» ou «Dernière» (dernière valeur connue). En cas de défaut sur la boucle, le signal d'erreur suivra la tendance du défaut: c'est-à-dire que l'appareil affiche 3,6 mA lorsque le courant de boucle détecté par l'appareil est trop faible. L'appareil affiche 22 mA si le courant de boucle détecté est trop fort.

= procédure d'étalonnage dans le liquide - voir aussi pages 12 et 13

MENU: PROCEDURE ETAPE PAR ETAPE – E3 Modulevel: Niveau

	Ecran	Action	Commentaire
	ID HART XX	Entrer le numéro d'identification HART.	Sélectionner une adresse d'interrogation HART (0-15). Entrer 0 pour une installation ne comportant qu'un seul transmetteur.
	(14) AjustNiv xx.x	Entrer une valeur pour ajuster la lecture du niveau.	Permet de compenser un écart systématique de niveau.
	(15) Ajust 4 xxxx	Ajuster le point 4 mA.	Brancher un milliampèremètre à la sortie. Si la sortie n'est pas égale à 4,0 mA, ajuster la valeur de l'affichage à 4,00 mA.
	Ajust 20 xxxx	Ajuster le point 20 mA.	Brancher un milliampèremètre à la sortie. Si la sortie n'est pas égale à 20,0 mA, ajuster la valeur de l'affichage à 20,00 mA.
	Test mA xx.x mA	Entrer une valeur de sortie en mA.	Attribuer une valeur de sortie en mA à n'importe quelle valeur pour effectuer un test de boucle.
Configuration	Fixer 4,00 mA	Amener le niveau de liquide au point 4 mA souhaité. Appuyer sur Entrée pour passer en mode de réglage manuel. Appuyer sur la flèche Haut + Entrée (simultanément) pour confirmer le niveau de 4 mA.	Réglage manuel d'un signal de sortie de 4 mA: plongeur suspendu librement ou niveau au point le plus bas.
	19 Fixer 20,00 mA	Amener le niveau de liquide au point le plus haut possible. Appuyer sur Entrée pour passer en mode de réglage manuel. Appuyer sur la flèche Haut + Entrée (simultanément) pour confirmer le niveau de 20 mA.	Idéalement, on modifie le niveau pour qu'il corresponde au point 20 mA. Si cela n'est pas possible, amener le niveau à la position la plus haute possible (doit correspondre à 8 mA au minimum). Brancher un milliampèremètre et régler le courant de boucle via le clavier (flèches Bas et Haut) pour qu'il corresponde à la valeur en mA calculée pour le niveau actuel.
		Remarque: s'il est impossible d'attein- dre toute l'étendue, régler la lecture de la boucle au niveau actuel (voir à droite).	
	20 MotPasse xxx	Entrer le nouveau mot de passe.	Utiliser les flèches pour choisir la valeur souhaitée. Valeurs entre 0 et 255.
	21) Langue	Sélectionner la langue.	Sélectionner «English», «Français», «Deutsch» ou «Espanol».
	22 E3 ModHT Ver xx.xx	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage d'usine. «Ver» se réfère à la version du logiciel.
	AffUsine (sélectionner)	Diagnostic avancé.	Voir page 15.

INTERVALLE =



MENU: PROCEDURE ETAPE PAR ETAPE - E3 Modulevel: Interface

IMPORTANT:

Les appareils sont pré-étalonnés en usine avec les valeurs suivantes: 4 mA à la partie inférieure du plongeur (suspendu librement) et 20 mA à la partie supérieure du plongeur. Si ces réglages conviennent, entrer uniquement la température de service «TempOper».

Le plongeur est spécifiquement conçu pour l'application et ne requiert aucun réglage de densité.

Un étalonnage en milieu liquide est recommandé si les niveaux corrects 4-20 mA ne peuvent être simulés. Dans ce cas, ne pas utiliser les écrans «Regl 4mA» et «Regl 20mA» mais utiliser les écrans «Fixer 4mA» et «Fixer 20mA».

Pour obtenir des résultats corrects, il est nécessaire que le plongeur soit entièrement immergé en permanence dans le liquide (min. 50 mm sous le niveau). Voir les recommandations appropriées à la page 12.


REMARQUE: pour mettre en place une nouvelle tête ou re-étalonner un appareil après intégration de pièces de rechange, suivre la procédure d'étalonnage utilisateur (voir page 15).

	Ecran	Action	Commentaire
Mode Fonctionnement	*Etat* *Niv.Ifce* *%Sortie* *Boucle*	Afficheur du transmetteur	Les valeurs par défaut du transmetteur changent toutes les 5 secondes. «Etat», «Niv.Ifce», «% Sortie» et «Boucle».
ctionn	② Niv.Ifce xx.x	Afficheur du transmetteur	Le transmetteur affiche le niveau d'interface dans les unités de mesure sélectionnées.
e Fon	3 %Sortie xx.x%	Afficheur du transmetteur	Le transmetteur affiche la sortie de mesure en % dérivée du signal 20mA.
Mod	Boucle xx.xx mA	Afficheur du transmetteur	Le transmetteur affiche la mesure de la boucle (mA).
	(5) UnitéNiv (sélectionner)	Sélectionner l'unité pour le niveau.	«cm», «m», «pouces» OU «pieds».
	(6) TempOper xxx C	Entrer la température de service du process.	Ajuster l'étalonnage d'usine en fonction de la température réelle.
_	7 Regl 4mA	Entrer la valeur du niveau pour le point 4 mA.	Distance en cm ou en pouces habituellement de l'extrémité du plongeur jusqu'au niveau 4 mA (0%). Si l'on utilise une valeur de décalage, voir l'illustration sur la page de droite.
Configuration	Regl20mA xxx.x	Entrer la valeur du niveau pour le point 20 mA.	Distance en cm ou en pouces habituellement de l'extrémité du plongeur jusqu'au niveau 20 mA (100%). Si l'on utilise une valeur de décalage, voir l'illustration sur la page de droite.
Config	9 Niv Intv	Entrer la valeur d'intervalle	Si l'entrée des valeurs de configuration depuis l'extrémité du plongeur s'avère délicate, il est possible d'introduire un intervalle afin de déterminer un nouveau point de référence. Ce point de référence peut se situer soit sous le plongeur (intervalle positif) soit au niveau du plongeur (intervalle négatif).
	Amortiss xx s	Entrer le facteur d'amortissement.	Un facteur d'amortissement (1-45 secondes) peut être ajouté pour rendre stable un affichage soumis à un bruit de fond et/ou des valeurs de sortie perturbées par des turbulences.
	① Défaut (Sélectionner)	Entrer la valeur à retenir pour l'erreur.	Sélectionner «3,6 mA», «22 mA» ou «Dernière» (dernière valeur connue). En cas de défaut sur la boucle, le signal d'erreur suivra la tendance du défaut: c'est-à-dire que l'appareil affiche 3,6 mA lorsque le courant de boucle détecté par l'appareil est trop faible. L'appareil affiche 22 mA si le courant de boucle détecté est trop fort.
		= procédure d'étalonnage dans l	e liquide. Voir aussi pages 12 et 13

MENU: PROCEDURE ETAPE PAR ETAPE – E3 Modulevel: Interface

	Ecran	Action	Commentaire
	12 ID HART XX	Entrer le numéro d'identification HART.	Sélectionner une adresse d'interrogation HART (0-15). Entrer 0 pour une installation ne comportant qu'un seul transmetteur.
	(3) AjustNiv xx.x	Entrer une valeur pour ajuster la lecture du niveau.	Permet de compenser un écart systématique de niveau.
	(14) Ajust 4 xxxx	Ajuster le point 4 mA.	Brancher un milliampèremètre à la sortie. Si la sortie n'est pas égale à 4,0 mA, ajuster la valeur de l'affichage à 4,00 mA.
	Ajust 20 xxxx	Ajuster le point 20 mA.	Brancher un milliampèremètre à la sortie. Si la sortie n'est pas égale à 20,0 mA, ajuster la valeur de l'affichage à 20,00 mA.
	Test mA xx.x mA	Entrer une valeur de sortie en mA.	Attribuer une valeur de sortie en mA à n'importe quelle valeur pour effectuer un test de boucle.
ation	Fixer 4,00 mA	Amener le niveau de l'interface au point 4 mA souhaité en veillant à ce que le plongeur reste en permanence immergé dans le liquide supérieur. Appuyer sur Entrée pour passer en mode de réglage manuel. Appuyer sur la flèche Haut + Entrée (simultanément) pour confirmer le niveau d'interface de 4 mA.	Réglage manuel d'un signal de sortie de 4 mA. Voir l'illustration à la page 12.
Configuration	Fixer 20,00 mA		Idéalement, on amène le niveau de l'interface à la hauteur qui correspond au point 20 mA. Si cela n'est pas possible, amener le niveau de l'interface à la position la plus haute possible (doit correspondre à 8 mA au minimum). Brancher un milliampèremètre et régler le courant de boucle via le clavier (flèches Bas et Haut) pour qu'il corresponde à la valeur en mA calculée pour le niveau d'interface actuel.
	MotPasse xxx	Entrer le nouveau mot de passe.	Utiliser les flèches pour choisir la valeur souhaitée. Valeurs entre 0 et 255.
	20 Langue	Sélectionner la langue.	Sélectionner «English», «Français», «Deutsch» ou «Espanol».
	E3 ModHT Ver xx.xx	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage d'usine. «Ver» se réfère à la version du logiciel.
	22 Affusine (sélectionner)	Diagnostic avancé.	Voir page 15.

INTERVALLE



MENU: PROCEDURE ETAPE PAR ETAPE - E3 Modulevel: Mesure de densité

IMPORTANT:

Les appareils sont pré-étalonnés en usine avec les valeurs suivantes: 4 mA à la partie inférieure du plongeur (suspendu librement) et 20 mA à la partie supérieure du plongeur. Si ces réglages conviennent, entrer uniquement la température de service «TempOper».

Le plongeur est spécifiquement conçu pour l'application et ne requiert aucun réglage de densité.

Un étalonnage en milieu liquide est recommandé si les niveaux corrects 4-20 mA ne peuvent être simulés. Dans ce cas, ne pas utiliser les écrans «Regl 4mA» et «Regl 20mA» mais utiliser les écrans «Fixer 4mA» et «Fixer 20mA».


Pour obtenir des résultats corrects, il est nécessaire qu'il n'y ait aucun décalage de niveau et que le plongeur soit entièrement immergé en permanence dans le liquide (min. 50 mm sous le niveau). Voir les recommandations appropriées à la page 12.

REMARQUE: pour mettre en place une nouvelle tête ou re-étalonner un appareil après intégration de pièces de rechange, suivre la procédure d'étalonnage utilisateur (voir page 15).

	Ecran	Action	Commentaire
ement	*Etat* *Densité* *%Sortie* *Boucle*	Afficheur du transmetteur	Les valeurs par défaut du transmetteur changent toutes les 5 secondes. «Etat», «Densité», «% Sortie» et «Boucle».
Mode Fonctionnement	2 Densité x.xx sg	Afficheur du transmetteur	Le transmetteur affiche le volume d'interface ou le niveau d'interface dans les unités de mesure sélectionnées (en fonction de la sélection dans le contrôle de boucle «Bcle4-20».
e For	3 Sortie xx.x%	Afficheur du transmetteur	Le transmetteur affiche la sortie de mesure en % dérivée du signal 20mA.
Mod	Boucle xx.xx mA	Afficheur du transmetteur	Le transmetteur affiche la mesure de la boucle (mA).
	TempOper xxx C	Entrer la température de service du process.	Ajuster l'étalonnage d'usine en fonction de la température réelle.
n C	6 Regl 4mA xxx.x	Entrer la valeur du niveau pour le point 4 mA.	La valeur par défaut est «0».
Configuration	7 Regl20mA xxx.x	Entrer la valeur du niveau pour le point 20 mA.	La valeur par défaut est la longueur du plongeur.
Confi	8 Amortiss xx s	Entrer le facteur d'amortissement.	Un facteur d'amortissement (1-45 secondes) peut être ajouté pour rendre stable un affichage soumis à un bruit de fond et/ou des valeurs de sortie perturbées par des turbulences.
	9 Défaut (Sélectionner)	Entrer la valeur à retenir pour l'erreur.	Sélectionner «3,6 mA», «22 mA» ou «Dernière» (dernière valeur connue). En cas de défaut sur la boucle, le signal d'erreur suivra la tendance du défaut: c'est-à-dire que l'appareil affiche 3,6 mA lorsque le courant de boucle détecté par l'appareil est trop faible. L'appareil affiche 22 mA si le courant de boucle détecté est trop fort.

= procédure d'étalonnage dans le liquide

	Ecran	Action	Commentaire
	10 ID HART XX	Entrer le numéro d'identification HART.	Sélectionner une adresse d'interrogation HART (0-15). Entrer 0 pour une installation ne comportant qu'un seul transmetteur.
	(I) AjustDen xx.x	Entrer une valeur de densité pour ajuster la lecture de la valeur de densité.	Permet de compenser un écart systématique.
	(12) Ajust 4 xxxx	Ajuster le point 4 mA. (ajuster 0-20)	Brancher un milliampèremètre à la sortie. Si la sortie n'est pas égale à 4,0 mA, ajuster la valeur de l'affichage à 4,00 mA.
	(13) Ajust 20 xxxx	Ajuster le point 20 mA. (ajuster 4-4095)	Brancher un milliampèremètre à la sortie. Si la sortie n'est pas égale à 20,0 mA, ajuster la valeur de l'affichage à 20,00 mA.
	Test mA xx.x mA	Entrer une valeur de sortie en mA.	Attribuer une valeur de sortie en mA à n'importe quelle valeur pour effectuer un test de boucle.
ation	Fixer 4,00 mA	Le plongeur est entièrement immergé dans le liquide de densité minimale = point 4 mA. Appuyer sur Entrée pour passer en mode de réglage manuel. Appuyer sur la flèche Haut + Entrée (simultanément) pour confirmer la valeur 4 mA.	Réglage manuel d'un signal de sortie de 4 mA. Plongeur immergé dans le liquide de densité minimale.
Configuration	(16) Fixer 20,00 mA	Le plongeur est entièrement immergé dans le liquide de densité maximale = point 20 mA. Appuyer sur Entrée pour passer en mode de réglage manuel. Appuyer sur la flèche Haut + Entrée (simultanément) pour confirmer la valeur 20 mA.	Idéalement, on modifie la densité du liquide pour qu'elle corresponde au point 20 mA. Si cela n'est pas possible, amener la densité à la valeur la plus élevée possible (doit correspondre à 8 mA au minimum). Brancher un milliampèremètre et régler le courant de boucle via le clavier (flèches Bas et Haut) pour qu'il corresponde à la valeur en mA calculée pour la densité actuelle.
		Remarque: s'il est impossible d'attein- dre la densité maximale, régler la lecture de la boucle à la densité actuelle (voir à droite).	
	MotPasse xxx	Entrer le nouveau mot de passe.	Utiliser les flèches pour choisir la valeur souhaitée. Valeurs entre 0 et 255.
	18 Langue	Sélectionner la langue.	Sélectionner «English», «Français», «Deutsch» ou «Espanol».
	E3 ModHT Ver xx.xx	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage d'usine. «Ver» se réfère à la version du logiciel.
	20 AffUsine (sélectionner)	Diagnostic avancé.	Voir page 15.



ETALONNAGE DANS LE LIQUIDE – Recommandations


MESURE DE NIVEAU: le niveau correspondant à 100% ne peut être atteint

Etalonner le niveau 4 mA / 0%

Amener le niveau au-dessous du plongeur (suspendu librement) ou au niveau le plus bas.

Appuyer sur Entrée = début de l'étalonnage.

Appuyer sur flèche Haut + Entrée = verrouillage de la valeur 4 mA




Etalonner le niveau 20 mA / 100%:

Amener le niveau à la position la plus haute possible Brancher un milliampèremètre aux points de test Régler le courant de boucle via les touches Haut et Bas

Ex. pour un niveau de 50%, on lit 10 mA. Appuyer sur la touche Haut jusqu'à ce que le miliampèremètre indique

$$(20 \text{ mA} - 4 \text{ mA}) \times 50\% + 4 \text{ mA} = 12 \text{ mA}$$




MESURE D'INTERFACE: en utilisant le liquide du process

Important: le plongeur doit impérativement rester immergé de 50 mm minimum dans le liquide supérieur.


Etalonner le niveau 4 mA / 0%

Amener l'interface à son niveau le plus bas Appuyer sur Entrée = début de l'étalonnage. Appuyer sur flèche Haut + Entrée = verrouillage de la valeur 4 mA



Etalonner le niveau 20 mA / 100%:

Amener l'interface à son niveau le plus haut Appuyer sur Entrée = début de l'étalonnage Appuyer sur flèche Haut + Entrée = verrouillage de la valeur 20 mA




MESURE D'INTERFACE: en utilisant de l'eau pour l'étalonnage

Le liquide inférieur est de l'eau de densité = 1,0 kg/dm³ Le liquide supérieur a une densité = 0,80 kg/dm³

REMARQUE: si la densité du liquide est de 0,78 kg/dm², immerger le plongeur uniquement de 78% et non de 80% comme sur l'exemple ci-dessous.


Etalonner le niveau 4 mA / 0%

Immerger le plongeur à 80 % dans l'eau Appuyer sur Entrée = début de l'étalonnage. Appuyer sur flèche Haut + Entrée = verrouillage de la valeur 4 mA.



Etalonner le niveau 20 mA / 100%:


Immerger le plongeur à 100 % dans l'eau Appuyer sur Entrée = début de l'étalonnage Appuyer sur flèche Haut + Entrée = verrouillage de la valeur 20 mA.



Le liquide inférieur a une densité = 1,2 kg/dm³ Le liquide supérieur a une densité = 0,80 kg/dm³

Etalonner le niveau 4 mA / 0%

Immerger le plongeur à 80 % dans l'eau Appuyer sur Entrée = début de l'étalonnage. Appuyer sur flèche Haut + Entrée = verrouillage de la valeur 4 mA.



Etalonner le niveau 20 mA / 100%:


Immerger le plongeur à 100 % dans l'eau Appuyer sur Entrée = début de l'étalonnage Appuyer sur les touches Haut et/ou Bas = jusqu'à ce que le signal de boucle corresponde, dans l'exemple, à **12 mA**

Calcul:
$$\frac{100 \text{ x } (1 \text{ - dens. liqu. sup.})}{\text{dens. liqu. inf. - dens. liqu. sup.}} = \% \text{ étendue}$$

$$\frac{100 \text{ x } (1 \text{ - } 0.8)}{1.2 \text{ - } 0.8} = 50\%$$

$$[(20 \text{ mA - 4 mA}) \text{ x } 50\%] + 4 \text{ mA} = 12 \text{ mA}$$

Appuyer sur flèche Haut + Entrée = verrouillage de la valeur 20 mA



MENU: PROCEDURE ETAPE PAR ETAPE: CONFIGURATION AVANCEE

Ecrans de diagnostic cachés. Ne pas utiliser sans assistance ou sans avoir suivi une formation appropriée.

	Ecran	Action	Commentaire
	1 AffUsine Select	Passer en revue les paramètres d'usine	Sélectionner «Oui» pour afficher les paramètres d'usine; «Non» pour les masquer.
	(2) History (Affichage du diagnostic)	Passer en revue les messages de diagnostic.	Passage en revue global de tous les messages de diagnostic. Appuyer deux fois sur le bouton Entrée pour annuler.
	TmpsActv xxxx.x h	Mode d'affichage.	Indique la durée en heures du fonctionnement de l'appareil depuis sa dernière mise sous tension.
	4 History Reset	Affichage du diagnostic.	Sélectionner «Oui» pour vider l'historique «History».
	Mesure (sélectionner)	Réglé en usine.	Niveau, Interface ou Densité.
	Modèle (sélectionner)	Réglé en usine.	E31, E32, E33, E34, E35, E36.
	7 Ressort (sélectionner)	Réglé en usine.	Spécifique au modèle.
	Raid Res	Réglé en usine.	Spécifique au modèle.
	9 Mat Res	Réglé en usine.	Spécifique au modèle.
	TempMax xxx C	Réglé en usine.	Spécifique au modèle. Température de service maximale convenant à l'utilisation de l'appareil.
	Longueur xx.xx cm	Réglé en usine.	Spécifique au modèle. Longueur de la plage de mesure.
	① Diamètre x.xxx cm	Réglé en usine.	Spécifique au modèle. Diamètre extérieur du plongeur.
	Poids xx.x kg	Réglé en usine.	Spécifique au modèle. Poids du plongeur
S	DensBas x.xx	Réglé en usine.	Pour les appareils de détection d'interface uniquement.
nosti	DensHaut x.xx	Réglé en usine.	Pour les appareils de détection d'interface uniquement.
Diagnostics	(Sélectionner)	Sélectionner l'étalonnage d'usine ou de l'utilisateur.	Sélectionne les paramètres d'étalonnage utilisés pour calculer le VP mesuré.
	Menu étalonnage usine	Appuyer sur Entrée pour afficher le sous-menu Etalonnage en usine.	CalSélec = sous-menu usine page 15
	Menu étalonnage utilisateur	Appuyer sur Entrée pour afficher le sous-menu Etalonnage en usine.	CalSélec = sous-menu utilisateur page 15
	(18) AdjSnrLo	Affichage du diagnostic.	
	(19) AdjSnrHi	Affichage du diagnostic.	
	20 FactConv xxxx	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage d'usine.
	(21) Renseign xxx	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage d'usine.
	22 LVDT% xx.xx %	Affichage du diagnostic.	
	23 Canal 0	Affichage du diagnostic.	
	24 Canal 1	Affichage du diagnostic.	
	25 Val NSP	Affichage du diagnostic.	
	26 ElecTemp xxx C	Pas d'action, ne pas régler.	Affichage du diagnostic, montre la température actuelle enregistrée à l'intérieur du boîtier.
	27 Max Temp	Pas d'action, ne pas régler.	Affichage du diagnostic, montre la température maximale enregistrée à l'intérieur du boîtier.
	Min Temp	Pas d'action, ne pas régler.	Affichage du diagnostic, montre la température minimale enregistrée à l'intérieur du boîtier.

MENU: ETALONNAGE AVANCE - SOUS-MENU CalSélec

SOUS-MENU USINE OU UTILISATEUR

«Calsélec» permet de consulter les réglages d'usine «Usine» ou les réglages modifiés par l'utilisateur expert «Utilisateur». Les têtes de rechange sont configurées avec les valeurs par défaut d'usine, lesquelles diffèrent des réglages modifiés par l'utilisateur expert. Les réglages de l'utilisateur expert remplacent les réglages d'usine, mais il est toujours possible de consulter ces derniers pour permettre un dépannage efficace.

	Ecran	Action	Commentaire
	1 LVDT% xx.xx %	Affichage du diagnostic.	
	2 Dens Cal xx.xx sg	Réglé en usine.	Menu d'étalonnage en usine. Utilisé uniquement pour les appareils configurés pour les applications de niveau de liquide.
	Capt sec xx.xx %	Entrer ou fixer la sortie du capteur pour un capteur sec.	Appuyer sur la flèche Haut + Entrée (simultanément) pour fixer la sortie actuelle du capteur.
ý	4 SnrCalLo xx.xx %	Entrer ou fixer la sortie du capteur pour un point d'étalonnage bas.	Appuyer sur la flèche Haut + Entrée (simultanément) pour fixer la sortie actuelle du capteur.
Diagnostics	5 LvlCalLo xx.xx lu	Entrer la valeur du niveau correspondant à SnrCalLo	
Diagn	6 Regl 4mA xx.xx lu	Entrer la valeur du niveau pour le point 4 mA.	Spécifier le niveau à 4 mA (menu étalonnage utilisateur uniquement).
	7 SnrCalHi xx.xx %	Entrer ou fixer la sortie du capteur pour le point haut.	Appuyer sur la flèche Haut + Entrée (simultanément) pour fixer la sortie actuelle du capteur.
	8 LvlCalHi xx.xx lu	Entrer la valeur du niveau correspondant à SnrCalHi.	
	Regl20mA xx.xx lu	Entrer la valeur du niveau pour le point 20 mA.	Spécifier le niveau à 20 mA (menu étalonnage utilisateur uniquement).
	(10) Echap	Appuyer sur la touche Entrée pour sortii du sous-menu étalonnage; retour au menu usine.	

PROCEDURE D'ETALONNAGE UTILISATEUR

Utiliser cette procédure

- pour adapter l'électronique du nouveau E3 aux modèles Modulevel EZ d'une génération précédente
- après le remplacement de pièces: module électronique, ensemble LVDT, ressort de gamme de mesure, ensemble tige ou plongeur
- pour remplacer une tête électronique complète sur un modèle E3.

REMARQUE: cette procédure doit être effectuée dans les conditions normales d'utilisation.

Fixation de la valeur de 4 mA

- 1. Amener le niveau de liquide au point correspondant à la valeur de 4 mA souhaitée (niveau bas / densité minimale)
- 2. Entrer dans la configuration avancée «AffUsine» (voir page 14), naviguer jusqu'au sous-menu «CalSélec» et sélectionner le menu utilisateur expert «Utilisateur» (voir plus haut).
- 3. Sélectionner «SnrCalLo» et fixer ce niveau. Appuyer sur la flèche Haut + Entrée (simultanément).
- 4. Sélectionner «Lv1Ca1Lo»; la valeur par défaut est 0,00; régler avec les touches **Haut** et **Bas** pour obtenir le niveau souhaité et appuyer sur **Entrée**.

Fixation de la valeur de 20mA

- 5. Amener le niveau de liquide au point correspondant à la valeur de 20 mA souhaitée (niveau haut / densité maximale)
- 6. Entrer dans la configuration avancée «Affusine» (voir page 14), naviguer jusqu'au sous-menu «CalSélec» et sélectionner le menu utilisateur expert «Utilisateur» (voir plus haut).
- 7. Sélectionner «SnrCalHi» et capturer ce niveau. Appuyer sur la flèche Haut + Entrée (simultanément).
- 8. Sélectionner «Lv1CalHi»; la valeur par défaut est la longueur du plongeur; régler avec les touches **Haut** et **Bas** pour obtenir le niveau souhaité et appuyer sur **Entrée**.

REMARQUE: PACTware™ fournit un moyen convivial pour effectuer à distance la même procédure

Pour des informations plus détaillées sur l'utilisation de PACTware™ et de la technologie FDT, voir le manuel 59-601.

Qu'est ce que FDT, PACTware™ et DTM?

- FDT (Field Device Tool) est un nouveau code d'interface qui décrit la standardisation entre les programmescadres (p. ex. PACTwareTM) et les gestionnaires de types d'instruments DTM (Device Type Manager).
- PACTware[™] (Process Automation Configuration Tool) est un programme-cadre. Il s'agit d'un programme non tributaire du type d'instrument, qui peut communiquer avec tous les DTM approuvés.
- DTM (Device Type Manager) est un pilote spécifique à un appareil, conçu pour fonctionner au sein d'un programme-cadre compatible FDT comme PACTware™. Il comprend toutes les informations spécifiques nécessaires pour communiquer avec un appareil déterminé (p. ex. Pulsar RX5). Il existe deux catégories de base de DTM—communication (HART, Fieldbus®, Profibus®, etc.) et instrument sur site (p. ex. transmetteur radar Pulsar RX5).

CONFIGURATION MINIMALE

Configuration système requise pour le bon fonctionnement du programme:

Processeur Pentium® II 500 MHz.

128 Mo RAM.

Disque dur disposant d'un espace libre de 120 Mo.

Windows® XP/2000 (Service Pack 1) / NT 4.0 (Service Pack 6).

Résolution graphique 1024x768 (couleurs 16 bits).

Internet Explorer 5.0.

Interface série RS232.


Interface série RS232-HART ou USB-HART pour la connexion point à point ou convertisseur RS232-RS485 pour la connexion au Hart Multiplexer.

DTM communication HART

Transmetteur avec la dernière version HART.

RACCORDEMENTS =

L'illustration suivante montre une configuration matérielle type. Respecter toutes les consignes de sécurité lors du raccordement à des boucles dans des zones à risque d'explosion ou lors de mesures sur des liquides inflammables. Les ordinateurs ne sont pas des appareils à sécurité intrinsèque.



DEMARRAGE RAPIDE =

1. Commencer un projet

Ouvrir Pactware et ajouter la clé du modem HART, puis l'instrument Magnetrol à votre projet.

Sélectionner: «Device» – «add device» – sélectionner l'instrument (répéter pour chaque instrument de votre projet)

Important: vérifier que la configuration du port COM pour la clé du modem HART est correcte.

2. Raccorder les instruments

Sélectionner l'instrument Magnetrol dans la fenêtre de gauche. Sélectionner: «Device» – «connect» (le modem et l'instrument Magnetrol se connectent)

3. Configurer l'instrument

Sélectionner: «Device» — «parameter» — «Online parameterization»

Ouvrir «+ Main Menu» et sélectionner «+ Device set up» - «Calibration»

Il est possible de changer les paramètres dans la fenêtre de droite, via les listes déroulantes. Appuyer sur ENTRÉE pour confirmer la modification en ligne.

4. Etalonner manuellement la sortie 4-20 mA

Sélectionner «Calibration» - «Set point Calib», puis «Capture values».

Un message d'avertissement s'affiche concernant la suppression de la boucle de DCS.

Régler le point 4 mA (voir les pages MENU) «Capture 4mA» Régler le point 20 mA ou 20 mA by % (voir les pages MENU) «Capture 20mA» puis quitter la procédure en sélectionnant «End».


5. Diagnostic

Le modèle E3 Modulevel offre la possibilité de surveiller la sortie et la position du LVDT.


 $\begin{array}{lll} \textbf{S\'electionner:} & \texttt{Nevice} \texttt{`} - \texttt{``eparameter"} \texttt{`} - \texttt{``endine} \\ \texttt{parameterization"} \end{array}$

Ouvrir «+ Main Menu» et sélectionner «+ Device set up» - «Diagnostics»

Une vue d'ensemble de toutes les valeurs de diagnostic possibles est fournie. Une copie d'écran imprimée peut être envoyée à l'usine pour assistance en cas de problèmes sur site. Cet écran fournit également une fonction de test de boucle: 4 mA, 20 mA ou n'importe quelle valeur mA aléatoire pour essai. Fermer la procédure de boucle en sélectionnant «End».



CD-ROM PACTware™ avec pilotes DTM



RACCORDEMENTS

Les branchements électriques de votre appareil portable HART sont les suivants:

- aux bornes d'alimentation (+) et (-) dans le boîtier de raccordement
- · à la première boîte de jonction entre l'appareil et la salle de contrôle

IMPORTANT: la communication numérique HART® est superposée à la boucle 4-20 mA et nécessite une résistance de charge minimale de 250 Ω et une résistance de charge maximale de 450 Ω .

VERIFICATION HART®

Avant de commencer la procédure de configuration HART®, vérifier si l'appareil de communication HART® est équipé des pilotes DD (Device Descriptors) E3 Modulevel appropriés.

I/O démarrer le communicateur Sélectionner NO: passer en mode hors ligne

Sélectionner 4: utilitaire Sélectionner 5: simulation Vérifier le fabricant: Magnetrol

Date d'édition HCF	Version HART	Modèle	Compatible avec le logiciel
Décembre 2007	Dev V1 DD V1	E3	Version 1.0A et ultérieures


Si vous ne trouvez pas la version adéquate du logiciel, consultez votre Centre de Services HART® local afin de charger les DD E3 Modulevel corrects.

MENU HART

I/O Pour mettre l'appareil sous tension

- 1 Entrer dans les paramètres de configuration («DEVICE SET UP»)
 Appuyer sur une des touches alphanumériques suivantes (si aucune touche n'est activée pendant 5 s, l'appareil se met automatiquement en mode RUN et affiche alternativement les signaux Niveau/% Sortie et Boucle).
 - 1 pour entrer dans l'étalonnage («CALIBRATION») (voir page 24 pour informations complémentaires)
 - 2 pour entrer dans la configuration de base («BASIC SET UP») HART général
 - 3 pour entrer dans la configuration avancée («ADVANCED SET UP») (voir page 24 pour des informations complémentaires)
 - 4 pour entrer dans Diagnostic ("DIAGNOSTICS") (voir page 24 pour des informations complémentaires)
 - 5 pour entrer dans Vérification («REVIEW») pour vérifier tous les paramètres.

CONFIGURATION A L'AIDE DE HART®



RESOLUTION DES PROBLEMES SYSTEME -

Symptôme	Problème	Solution
Pas de courant de boucle.	Alimentation coupée.	Mettre l'alimentation.
	Tension de la source insuffisante.	L'E3 requiert un minimum de 11 V CC au niveau de la carte de raccordement. Vérifier la tension d'alimentation.
	Câblage incorrect ou endommagé.	Vérifier le câblage et les connexions.
	Electronique défectueuse.	Remplacer la carte électronique ou la carte de raccordement selon les besoins.
Les valeurs de NIVEAU, % SORTIE et BOUCLE sont toutes imprécises.	Données de configuration de base douteuses.	Vérifier les valeurs de décalage de niveau. En cas d'utilisation de l'étalonnage d'usine, vérifier que les valeurs de densité du process et de température de service sont précises.
		Vérifier/confirmer que les paramètres du modèle sont précis. Vérifier que les valeurs de réglage sont celles prévues.
Le transmetteur ne suit pas les variations de niveau.	Modèle incompatible avec le liquide du process	Vérifier que le modèle en service est approprié pour la densité du liquide du process.
	Détérioration possible de l'appareil.	Vérifier l'état du plongeur, du ressort, de la tige et du tube fourreau. Remplacer toutes les pièces endommagées.
	Possible dépôt de matériau	Rechercher la présence éventuelle de dépôt de matériau du process sur le plongeur, le ressort, la tige et le tube fourreau. Nettoyer les pièces encrassées.
	Le plongeur, le ressort ou la tige frotte à l'intérieur de la chambre, du tube-fourreau.	Vérifier que le montage est correct et bien d'aplomb (pas d'inclinaison supérieure à 3° par rapport à la verticale).
La lecture du niveau sur l'afficheur est correcte mais la valeur de boucle est bloquée à 4 mA.	Adresse d'interrogation non valide.	Introduisez 0 pour une installation ne comportant qu'un seul transmetteur.
Les valeurs de NIVEAU, % SORTIE et BOUCLE	Turbulences du liquide.	Augmenter l'amortissement jusqu'à ce que la sortie se stabilise ou installer un puits de tranquillisation.
fluctuent.	Alimentation instable.	Réparer ou remplacer l'alimentation.
	Interférences radioélectriques.	Consulter l'usine pour obtenir une assistance.
Dispositif HART seulement: L'appareil portable ne lit que les commandes universelles	Les pilotes Device Descriptors (DD) les plus courants ne sont pas installés dans l'appareil portable.	Contacter le Centre de service HART pour obtenir les derniers pilotes DD.
Impossible de régler le	Alimentation incorrecte.	Contrôler l'alimentation.
niveau haut à 20 mA	Résistance de boucle excessive	Augmenter la tension d'alimentation ou diminuer la résistance de boucle (max. 620 ohms à 24 V CC).
Courant de boucle inférieur	Niveau de liquide inférieur à 0%.	Aucune action requise.
à 4 mA	Tension d'alimentation hors limites au niveau du transmetteur.	Régler l'alimentation ou réduire la résistance de la boucle.
La sortie 4 mA ne correspond pas à l'affichage	Un ajustement de la sortie 4 mA peut s'avérer nécessaire.	Utiliser l'option Ajust. 4 mA pour adapter la sortie à la valeur affichée.
Le courant de boucle dépasse 20 mA	Le niveau de liquide est supérieur à 100%.	Aucune action requise.
	Tension d'alimentation hors limites au niveau du transmetteur.	Régler l'alimentation ou réduire la résistance de la boucle.
	Câblage incorrect.	Vérifier si les polarités (+) et (-) de l'alimentation n'ont pas été inversées.
La sortie 20 mA ne correspond pas à l'affichage	Un ajustement de la sortie 20 mA peut s'avérer nécessaire.	Utiliser l'option Ajust. 20 mA pour adapter la sortie à la valeur affichée.
La valeur de sortie varie fortement et rapidement sur une large plage	La tige est déformée et gêne le déplacement du noyau.	Consulter l'historique des événements en recherchant les surpressions. Contrôler la tige et la remplacer si elle est endommagée.
Sortie non linéaire.	Résistance de boucle excessive.	Augmenter la tension d'alimentation ou diminuer la résistance de boucle.
	Plongeur bloqué.	Vérifier que le montage est correct et bien d'aplomb (pas d'inclinaison supérieure à 3° par rapport à la verticale).
	Tige déformée.	Vérifier la tige. La remplacer si elle est endommagée.
	Possible dépôt de matériau	Rechercher la présence éventuelle de dépôt de matériau du process sur le plongeur, le ressort, la tige et le tube fourreau. Nettoyer les pièces encrassées.

ENTRETIEN

MESSAGES D'INFORMATION

Correspondant au plus faible niveau de sévérité de diagnostics, ces messages donnent des informations sur des facteurs opérationnels qui ne sont pas critiques pour la mesure. D'autres informations relatives aux erreurs peuvent être obtenues en consultant l'historique des événements dans le menu Usine.

Message affiché	Description	Solution
OK	Absence de tout avertissement ou défaut	Aucune action requise.
AlarmSys	Evénements système inattendus	Aucune action requise si l'avertissement ne persiste pas
Surge	Les mesures provenant du circuit secondaire du LVDT changent plus rapidement que prévu.	Le niveau change plus rapidement que prévu. Rechercher l'existence éventuelle d'une surpression dans le process ou d'une déformation de la tige.

MESSAGES D'AVERTISSEMENT

Un message d'avertissement identifie l'état de l'instrument. Un message d'avertissement ne requiert pas nécessairement une action immédiate, mais il requiert une attention soutenue et/ou un suivi. Le message d'avertissement s'affiche sur l'appareil et/ou est sélectionné sur l'écran de PACT*ware*™ et le signal de sortie reste normal.

Message affiché	Description	Solution	
Initial	Initialisation; mesure maintenue à 4 mA pendant la mise sous tension de l'appareil. Ce phénomène doit être transitoire.	Aucune action requise.	
PortCal	L'étendue d'échelle entre les valeurs haute et basse de l'étalonnage des capteurs est inférieure à l'étendue d'échelle minimum.	Re-étalonner ou reconfigurer l'appareil avec une plus grande étendue d'échelle	
	La température actuelle mesurée dans le compartiment électronique est inférieure à -40°C.	Il est peut-être nécessaire de déplacer le transmetteur pour maintenir la température ambiante dans les limites spécifiées	
Temp Bas		Remplacer par un transmetteur à électronique déportée	
		Un chauffage régulé externe peut s'avérer nécessaire pour maintenir la température interne du boîtier dans les limites spécifiées	
	La température actuelle mesurée dans le compartiment électronique est supérieure à +80°C.	Il est peut-être nécessaire de déplacer le transmetteur pour maintenir la température ambiante dans les limites spécifiées	
Temp Hte		Remplacer par un transmetteur à électronique déportée	
		Une climatisation régulée externe peut s'avérer nécessaire pour maintenir la température interne du boîtier dans les limites spécifiées	
Régler	Les valeurs de réglage de la boucle sont des valeurs par défaut; la sortie de boucle risque d'être imprécise.	Effectuer un réglage de la boucle.	
Calibrer	Utilisation des paramètres de configuration par défaut, lecture de niveau imprécise.	Consulter l'usine.	

ENTRETIEN

MESSAGES D'ERREUR

Un message d'erreur identifie une possible défaillance de l'instrument et requiert une action. Le message d'erreur s'affiche sur l'appareil et/ou est sélectionné sur l'écran Pactware et le signal de sortie passe sur la sortie d'erreur sélectionnée (3,6 mA, 22 mA ou Dernière).


Message affiché	Description	Solution
Sec Hte	Les mesures provenant du circuit secondaire du LVDT sont au-dessus de la plage attendue.	Vérifier si le plongeur est bien présent.
Sec Bas	Les mesures provenant du circuit secondaire du LVDT sont au-dessous de la plage attendue.	Vérifier si le ressort n'est pas cassé et s'il n'y a pas d'infiltration au niveau du plongeur.
CoreDrop	Sortie trop importante du noyau.	Vérifier si le noyau du LVDT n'est pas perdu ou endommagé.
PriFault	Circuit primaire du LVDT ouvert.	Contrôler la résistance des enroulements du LVDT. Remplacer le LVDT si les valeurs sont en dehors de la plage
ErrBcle	Le courant de boucle diffère de la valeur contrôlée de plus de 1,00 mA.	Consulter l'usine.
DefParam	La valeur par défaut des paramètres non volatils a été rétablie.	Consulter l'usine.

EFFETS DE CHAQUE MESSAGE DE DIAGNOSTIC


	Sortie de boucle	Message d'état	Historique d'état
Défaut	3,6/22/ DERNIERE	Oui	Oui
Avertissement	Sans effet	Oui	Oui
Informations	Sans effet	Non	Oui

DEPOSE DE LA TETE DU TRANSMETTEUR EZ

ATTENTION: TOUTE DEFORMATION DU TUBE FOURREAU RISQUE D'ENDOMMAGER IRREMEDIABLEMENT L'APPAREIL.



REMPLACEMENT PAR UNE TETE DE TRANSMETTEUR E3





REMARQUE:

Retirer le tube fourreau de transport avant le montage Pour l'étalonnage, utiliser uniquement la procédure d'étalonnage figurant à la page 15.

REMPLACEMENT DU TRANSFORMATEUR DIFFERENTIEL VARIABLE LINEAIRE (LVDT)

ATTENTION: COMMENCER PAR COUPER L'ALIMENTATION.







7 Remonter en sens inverse

CONTROLE DE LA RESISTANCE DES ENROULE-MENTS DU LVDT


- 1. Contrôler l'enroulement primaire à l'aide d'un multimètre. La résistance entre les bornes 1 et 4 doit être comprise entre 75 et $105~\Omega$ environ.
- 2. La résistance de l'enroulement secondaire (entre les bornes 2 et 5 ou 3 et 6) doit être comprise entre 70 et 100 Ω environ. Si la valeur de la résistance mesurée est hors de cette plage, remplacer le LVDT.



PIECES DE RECHANGE - ELECTRONIQUE



ATTENTION: suivre la procédure d'étalonnage utilisateur (voir page 15) pour remplacer les pièces suivantes: module électronique, ensemble LVDT, tige, ressort de gamme de mesure ou plongeur



Module électronique (1)		
8e car.	Pièce de rechange	
Н	Z31-2844-001 (HART)	
F	Z31-2845-001 (FF)	

Carte de raccordement (2)			
8e car. 10e car. Pièce de rechange			
Н	tous	Z30-9151-001	
F	5, 6, 7, 8, A, B, C, D, J, K, L ou M	Z30-9151-004	
	1, 2, 3, 4, E, F, G ou H	Z30-9151-003	


Couvercle du boîtier (4a)		
10e car. Aluminium moulé		
5, 6, A, B, J ou K	036-4410-001	
1, 2, E ou F	036-4410-003	
10e car.	Acier inoxydable	
3, 4, 7, 8, C, D, G, H, L ou M	036-4410-004	

Couvercle du boîtier (4b)		
10e car.	Aluminium moulé	
5, 6, A, B, J ou K	004-9193-003	
1, 2, E ou F	004-9193-002	
10e car.	Acier inoxydable	
7, 8, C, D, L ou M	004-9193-007	
3, 4, G ou H	004-9193-006	

Kit de montage LVDT (5)		
9e car. Pièce de rechange		
1	089-7827-007	
2	089-7827-008	
3	089-7827-009	

Couvercle du boîtier du LVDT (6)		
10e car. Pièce de rechange		
1, 2, 5, 6, A, B,	089-7837-001	
E, F, J ou K (aluminium moulé)		
3, 4, 7, 8, C, D,	089-7837-002	
G, H, L ou M	(acier inoxydable)	

Pièces communes à tous les appareils		
ARTICLE Pièce de rechange		
(3) Kit de joints toriques du boîtier	089-6562-002	
(8) Joint du tube fourreau	012-1204-001	



Tube fourreau (7)			
6e car.	Pièce de rechange		
3, 4, 5, A, C, D, E, F, K ou L	tous sauf E, F, G et H	032-6401-007	
E, F, G ou H		032-6401-010	
G, H, M ou N	tous	032-6401-010	

Joint rallonge haute température (9)	
4e car.	Pièce de rechange
J, K ou L	non applicable
tous sauf J, K et L	012-1204-001

Joint de ch	Joint de chambre / Joint annulaire de chambre (10)			
3e car.	6e car.	Pièce de rechange		
1 ou 2	tous	non applicable		
	3 ou A	012-1301-017		
	4 ou C	012-1301-018		
3 ou 5	5, D, E ou K	012-1204-021		
	L	012-1904-002		
	F, G ou M	012-1904-003		
	H ou N	012-1904-011		
	3 ou A	012-1301-017		
	4 ou C	012-1301-018		
4 ou 6	5, D, E ou K	012-1204-021		
	L	012-1906-002		
	F, G ou M	012-1906-003		
	H ou N	012-1906-011		

Kit de montage du ressort (12)				
		6e	car.	
4e car.	9e car.	3, 4, 5, A, C,	F, G, H,	
		D, E ou K	L, M ou N	
		Pièce de	rechange	
A, J ou M		089-5340-002	non applicable	
B, K ou N		089-5340-005	089-5340-010	
C, L ou P	1	089-5340-008	non applicable	
D		089-5340-003	non applicable	
E		089-5340-006	089-5340-010	
F		089-5340-009	non applicable	
B ou N	2	089-5340-005	089-5340-010	
М	3	089-5340-003	non applicable	
E ou N		089-5340-006	089-5340-010	
Р		089-5340-009	non applicable	

Kit plongeur (14)				
			car.	
6e car.	7e car.	tous sauf C, F, L et P	C, F, L ou P	
			rechange	
	Α	089-6125-001	089-6126-001	
	В	089-6125-002	089-6126-002	
	С	089-6125-003	089-6126-003	
3, 4, 5,	D	089-6125-004	089-6126-004	
A, C, D, E ou K	E	089-6125-005	089-6126-005	
2 00 11	F	089-6125-006	089-6126-006	
	G	089-6125-007	089-6126-007	
	Н	089-6125-008	089-6126-008	
	I	089-6125-009	089-6126-009	
	Α	089-6125-010		
	В	089-6125-011		
F, G, H, L, M ou N	С	089-6125-012	non applicable	
	D	089-6125-013	applicable	
	E, F, G, H ou I	consulter l'usine		

Pièces communes à tous les appareils	
ARTICLE	Pièce de rechange
(11) Ensemble tige	Consulter l'usine
(13) Goupille fendue (qté à commander: 2)	010-5203-001

Définitions des kits

Le kit de montage de la tige comprend: ensemble tige et

noyau du LVDT. Le kit de montage du ressort comprend: ensemble ressort, vis et rondelles-freins.

Le kit plongeur comprend: plongeur et goupilles fendues (qté: 2).

SPECIFICATIONS DU TRANSMETTEUR

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES/PHYSIQUES

Description		Spécifications	
Alimentation (aux bornes)		Etanche aux intempéries/à sécurité intrinsèque: 11 à 28,6 V CC (ATEX) - 28,6 V CC (FM) Antidéflagrant ATEX: 11 à 36 V CC (ATEX-FM) FOUNDATION Fieldbus™ (à sécurité intrinsèque FISCO): 9 à 17,5 V CC FOUNDATION Fieldbus™ (antidéflagrant): 9 à 32 V CC	
Signal de sortie		4-20 mA avec HART®, de 3,8 mA à 20,5 mA utilisables (conforme à NAMUR NE 43), FOUNDATION Fieldbus™ H1 (Version ITK 5)	
Etendue d'échelle		De 356 mm à 3048 mm - autres sur demande	
Résolution		Analogique: 0,01 mA Afficheur: 0,1 cm	
Résistance de la boucle)	620 Ω à 20,5 mA - 24 V CC	
Amortissement		Réglable de 0 à 45 s	
Choix de l'alarme de dia	agnostic	Réglable 3,6 mA, 22 mA, DERNIERE	
Interface utilisateur		Communicateur HART®, AMS® ou PACT <i>ware</i> ®, FOUNDATION Fieldbus™ et clavier à 3 boutons	
Afficheur		LCD de 2 lignes de 8 caractères	
Langue des menus		Anglais/espagnol/français/allemand (FOUNDATION Fieldbus™: anglais)	
Matériau du boîtier		IP 66/aluminium A356T6 (< 0,20 % de cuivre) ou acier inoxydable	
Homologations		ATEX II 1 G Ex ia IIC T4, à sécurité intrinsèque ATEX II 1 G Ex ia IIC T4, FISCO – à sécurité intrinsèque ATEX II 1 / 2 G Ex d IIC T6, antidéflagrant FM, à sécurité intrinsèque (FISCO) et antidéflagrant	
		Les modèles FOUNDATION Fieldbus™ sont homologués à sécurité intrinsèque (FISCO) et antidéflagrants ATEX – FM/CSA	
		LRS – Lloyds Register of Shipping (applications maritimes) RosTech/FSTS – Normalisation russe	
SIL ^① (niveau d'intégrité de sécurité)		Sécurité fonctionnelle selon SIL 2 comme 1001 en conformité avec IEC 61508 – SFF de 92,3 % – disponibilité sur demande d'une documentation FMEDA complète (rapport et fiche de déclaration)	
Caractéristiques électriques		Ui = 28,4 V, Ii = 94 mA, Pi = 0,67 W - ATEX Ui = 28,6 V, Ii = 140 mA, Pi = 1 W - FM Ui = 17,5 V, Ii = 380 mA, Pi = 5,32 W (FOUNDATION Fieldbus)	
Caractéristiques équivalentes		Ci = 2,2 nF, Li = 3 μ H - ATEX Ci = 5,5 nF, Li = 9 μ H - FM Ci = 0,71 nF, Li = 3 μ H (FOUNDATION Fieldbus TM)	
Classe de choc/vibration		ANSI/ISA-571.03 SA1 (choc), ANSI/ISA-571.03 VC2 (vibration)	
Poids net et brut	Aluminium moulé	3 kg – amplificateur seulement	
Dimonoione have tout	Acier inoxydable	8 kg – amplificateur seulement H 306 mm x I 112 mm x P 192 mm	
Dimensions hors tout	Version ITK	5.0	
Spécifications FOUN- DATION Fieldbus™			
	Catégorie d'appareil H1	Link Master (LAS) – marche/arrêt sélectionnable	
	Catégorie de profil H1	31PS, 32L	
	Blocs de fonction		
	Appel de courant au repos	17 mA	
	Durée d'exécution	AI: 15 ms, PID: 40 ms	
	Fichiers CFF	A télécharger à partir du fournisseur du système hôte ou sur le site www.fieldbus.org	

 $^{^{\}scriptsize \textcircled{1}}$ Non applicable aux appareils FOUNDATION Fieldbus $^{\scriptsize \mathsf{TM}}.$

SPECIFICATIONS DU TRANSMETTEUR

PERFORMANCES

Description		Spécifications	Spécifications		
Linéarité Niveau		± 0,50 % de la pleine échelle	± 0,50 % de la pleine échelle		
	Interface/Densité	± 0,70 % de la pleine échelle			
Reproductibilité	Niveau	± 0,05 % de la pleine échelle			
	Interface/Densité	± 0,10 % de la pleine échelle			
Hystérésis		± 0,05 % de la pleine échelle			
Temps de répons	se	< 1 seconde			
Temps de mise e	en chauffe initial	< 5 secondes			
Température ambiante		-40°C à +80°C -20°C à +70°C -40°C à +70°C	 plage de température de l'électronique plage de température pour l'afficheur LCD pour les modèles Ex ia et Ex d 		
Température de	stockage	-40°C à +85°C			
Effet de la tempé	érature ambiante	La dérive max. du zéro est de 0,03 % / °C			
Température de	Max.	+260°C avec vapeur / +315°C s	ans vapeur		
service ^①	Min.	-29°C pour les modèles en acier	-29°C pour les modèles en acier au carbone / -196°C pour les modèles en acier inoxydable		
Pression maximale de service		355 bar à +40°C			
Plage de densité		De 0,23 kg/dm³ à 2,20 kg/dm³			
Humidité		0 à 99 %, sans condensation			
Compatibilité électromagnétique		Conforme aux exigences CE (EN -61326: 1997 + A1 + A2)			


① Voir les graphiques de température page 30.

CARACTERISTIQUES MECANIQUES


Description		Spécifications	
Matériau de la chambre		Acier au carbone ou 316/316L (1.4401/1.4404) (autres matériaux sur demande)	
Parties immergées	Ressort	Inconel® (autres matériaux sur demande)	
Plongeur		316/316L (1.4401/1.4404) ou 316 (1.4401)	
Raccordement		Fileté: NPT-F 1 1/2" ou NPT-F 2" ou emboîtement à souder 1 1/2" ou emboîtement à souder 2" A bride: différentes brides ANSI ou EN/DIN	
Longueur du plongeur		De 356 mm à 3048 mm - autres longueurs sur demande	

Tête du transmetteur


Double entrée de câbles 3/4" NPT ou M20 x 1,5




Montage au sommet E31/E32 - J/K/L




Chambre côté/fond E33/E34 - J/K/L




Chambre côté/fond E33/E34 - J/K/L



Chambre côté/côté E35/E36 - J/K/L




Chambre côté/côté E35/E36 - J/K/L




EXTENSIONS DE TEMPERATURE


Modèles E3x-A/B/C



Modèles E3x-M/N/P



Modèles E3x-D/E/F



DIMENSIONS en mm

Dimension A pour tous les modèles

Chambre	Plage de densités	4e caractère	Dimension A
150 / 300 / 600 lb	0,23 - 0,54	J/A/M/D	236
PN 16 PN 100	0,55 - 1,09	K/B/N/E	186
	1,10 - 2,20	L/C/P/F	186
900 / 1500 lb PN 160 / PN 250	0,55 - 1,09	K/B/N/E	245
2500 lb PN 320			320


Dimensions B et C pour modèles à chambre externe (E83/E84/E85/E86)


Raccordements à bride Dimension de la bride Caractéristiques bride Type de raccordement Dimensions					
Difficilision de la bride	Ouracteristiques bride	Type de l'accordencement	В	С	
	150 / 300 / 600 lb	A emmancher - ANSI RF	180	268	
4.4.00	600 lb	A collerette - ANSI RJ	180	268	
1 1/2"	900 lb	A collerette - ANSI RJ	193	283	
	1500 lb	A collerette - ANSI RJ	185	283	
	2500 lb	A collerette - ANSI RJ	228	313	
	150 / 300 / 600 lb	A emmancher - ANSI RF	185	273	
Oll	600 lb	A collerette - ANSI RJ	185	273	
2"	900 lb	A collerette - ANSI RJ	214	303	
	1500 lb	A collerette - ANSI RJ	211	303	
	2500 lb	A collerette - ANSI RJ	249	328	
	PN 16 / PN 25 / PN 40	EN 1092-1 Type B1	180	268	
DN 40	PN 63 / PN 100	EN 1092-1 Type B2	200	288	
DN 40	PN 160	EN 1092-1 Type B2	143	288	
	PN 250	EN 1092-1 Type B2	177	303	
	PN 320	EN 1092-1 Type B2	197	313	
	PN 16	EN 1092-1 Type B1	185	273	
	PN 25/40	EN 1092-1 Type B1	188	278	
DN 50	PN 63	EN 1092-1 Type B2	202	293	
טכ אוע	PN 100	EN 1092-1 Type B2	208	298	
	PN 160	EN 1092-1 Type B2	159	303	
	PN 250	EN 1092-1 Type B2	186	313	
	PN 320	EN 1092-1 Type B2	214	328	

Raccords filetés / emboîtement à souder				
Dimensions	Dimensions Chambre Type de raccordement Dimensions			
			В	С
1 1/2"	150 / 300 / 600 / 900 lb	NPT/SW	81	
1 1/2	1500 lb	NPT/SW	89]
	2500 lb	NPT/SW	102	Non applicable
2"	150 / 300 / 600 / 900 lb	NPT/SW	84	αρριισασίο
2	1500 lb	NPT/SW	98	
	2500 lb	NPT/SW	111	

TEMPERATURES DE SERVICE

Les tableaux qui suivent indiquent des combinaisons de températures ambiante et de service qui ne doivent pas être dépassées avec des appareils standard.





IDENTIFICATION DU MODELE

Un appareil complet comprend les éléments suivants:

1. Un code de commande pour un transmetteur E3 Modulevel® standard complet. Code de commande pour les modèles modifiés ou éléments additionnels: mettre un "X" devant le code de commande le plus proche et spécifier les modifications/éléments additionnels séparément. Exemple: XE35-KQ3A-H1B X = certification des matériaux selon EN 10204-3.1

2. Options:

- Support de plongeur réglable pour les modèles montés au sommet, longueur de câble: 2,5 m. Code de commande 032-3110-004 – requis lorsque la distance entre le haut du plongeur et la face de la bride est supérieure à la dimension A (voir pages 28 et 29) + 60 mm.
- Fourni gratuitement en standard: CD Magnetrol avec DTM E3 Modulevel (PACTware®). Code de commande: 090-BE59-200 (inclus dans chaque commande).

IDENTIFICATION DU MODELE - APPLICATIONS SANS VAPEUR (max. 600 lb)

REFERENCE DU MODELE

Modèles en acier au carbone

E 3 1 E3 Modulevel monté au sommet E 3 3 E3 Modulevel avec chambre côté/fond E 3 5 E3 Modulevel avec chambre côté/côté

Modèles en acier inoxydable

E 3 2	E3 Modulevel monté au sommet
E 3 4	E3 Modulevel avec chambre côté/fond
E 3 6	E3 Modulevel avec chambre côté/côté

DENSITE ET TEMPERATURE DE SERVICE (pour les applications d'interface, consulter l'usine)

Faire correspondre les extensions de température à la température de service max. (9e caractère)

+150°C	200°C	+230°C	+290°C	+315°C	temp. max./densité
J	А	M	D	М	Densité 0,23 - 0,54
K	В	N	E	N	Densité 0,55 - 1,09
L	С	Р	F	Р	Densité 1,10 - 2,20

RACCORDEMENT

Pour montage au sommet

	E31/E32 - Bride ANSI					E31/E32 - Bride EN 1092-1 (DIN)				
150 lbs	300 lbs	600	lbs	Dim.	PN 16	PN 25/40	PN 63	PN 100	Dim.	
RF	RF	RF	RJ	וווט.	Type B1	Type B1	Type B2	Type B2	וווט.	
G3	G4	G5	GK	3"	EA	EC	ED	EE	DN 80	
H3	H4	H5	HK	4"	FA	FC	FD	FE	DN 100	
K3	K4	K5	KK	6"	GA	GC	GD	GE	DN 150	

Pour modèles à chambre externe

	E33 E30	6 - Chambro	e/bride ANS	SI	E33 E36 - Bride EN 1092-1 (DIN)				
150 lbs	300 lbs		lbs	Dim.	PN 16	PN 25/40	PN 63	PN 100	Dim.
RF	RF	RF	RJ	Diiii.	Type B1	Type B1	Type B2	B2 Type B2 5	
P3	P4	P5	PK	11/2" à bride					DN 40
Q3	Q4	Q5	QK	2" à bride	CA	CC	CD	CE	DN 40 à bride
A3	A4	A	.5	11/2" NPT-F					4 51146
E3	E4	Е	5	2" NPT-F	l				DN 50
R3	R4	F	15	11/2" S.W.	DA	DC	DD	DE	DN 50 à bride
F3	F4	F	5	2" S.W.					3 2/100

PLAGE DE NIVEAU

356	813	1219	1524	1829	2134	2438	2743	3048	mm
Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I	code

ELECTRONIQUE DU TRANSMETTEUR

SORTIE/COMMUNICATION

	Н	4-20 mA avec communication Hart® et afficheur/clavier 3 boutons
I	F	Communication FOUNDATION Fieldbus avec afficheur/clavier 3 boutons

TEMPERATURE DE SERVICE MAX.

Faire correspondre la température de service max. aux extensions de température (4e car.)

1	Temp. de service jusqu'à +290°C	- 4e car.: TOUS
3	Temp. de service de +291°C à +315°C	- 4e car.: M, N ou P

HOMOLOGATIONS ET BOITIER

Aluminiu	m moulé	Acier inc	oxydable	Matériau du boîtier				
3/4" NPT	M20	3/4" NPT	M20	Entrée de câble Homologati				
J	K	L	М	Etanche aux intempéries				
Α	В	С	D	A sécurité intrinsèque ATEX et FISCO				
Е	F	G	Н	Antidéflagrant ATEX (Hart et FF)			
5	6	7	8	A sécurité intrinsèque FM et FISCO				
1	2	3	4	Antidéflagrant FM (Hart et FF)				

Code complet pour le transmetteur E3 Modulevel – applications SANS VAPEUR

IDENTIFICATION DU MODELE - APPLICATIONS VAPEUR (max. 600 lb)

REFERENCE DU MODELE

Modèles en acier au carbone

E 3 1	E3 Modulevel monté au sommet
E 3 3	E3 Modulevel avec chambre côté/fond
E 3 5	E3 Modulevel avec chambre côté/côté

Modèles en acier inoxydable

E 3	2	E3 Modulevel monté au sommet
E 3	4	E3 Modulevel avec chambre côté/fond
E 3	6	E3 Modulevel avec chambre côté/côté

DENSITE ET TEMPERATURE DE SERVICE (pour les applications d'interface, consulter l'usine)

Faire correspondre les extensions de température à la température de service max. (9e caractère)

+150°C	+200°C	+230°C	+260°C	temp. max./densité
K	В	N	E	Densité 0,55 - 1,09

RACCORDEMENT

Pour montage au sommet

	E31/E	32 - Bride	ANSI		E31/E32 - Bride EN 1092-1 (DIN)				
150 lb	300 lb	600) lb	Dim.	PN 16	PN 25/40	PN 63	PN 100	Dim.
RF	RF	RF	RJ	Diiii.	Type B1	Type B1	Type B2	Type B2	Diiii.
G3	G4	G5	GK	3"	EA	EC	ED	EE	DN 80
H3	H4	H5	HK	4"	FA	FC	FD	FE	DN 100
K3	K4	K5	KK	6"	GA	GC	GD	GE	DN 150

Pour modèles à chambre externe

	E33 E36 - Bride/chambre ANSI					E33 E36 - Bride EN 1092-1 (DIN)				
150 lb RF	300 lb RF	600 RF) lb RJ	Dim.	PN 16 Type B1	PN 25/40 Type B1	PN 63 Type B2	PN 100 Type B2	Dim.	
P3	P4	P5	PK	11/2" à bride					DN 40	
Q3	Q4	Q5	QK	2" à bride	CA	CC	CD	CE	DN 40 à bride	
A3	A4	Α	5	11/2" NPT-F					a bride	
E3	E4	Е	5	2" NPT-F					DN 50	
R3	R4	R	15	11/2" S.W.	DA	DC	DD	DE	DN 50 à bride	
F3	F4	F	5	2" S.W.					a bride	

PLAGE DE NIVEAU

356	813	1219	1524	1829	2134	2438	2743	3048	mm
Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	code

ELECTRONIQUE DU TRANSMETTEUR SORTIE/COMMUNICATION

Н	4-20 mA avec communication Hart® et afficheur/clavier 3 boutons
F	Communication FOUNDATION Fieldbus avec afficheur/clavier 3 boutons

TEMPERATURE DE SERVICE MAX.

Faire correspondre la température de service max. aux extensions de température (4e car.)

	Temp.	de service jusqu'à +150°C	– 4e car.: K
1	Temp.	de service de +151°C à +230°C	– 4e car.: B ou N
	Temp.	de service de +231°C à +260°C	− 4e car.: E

HOMOLOGATIONS ET BOITIER

Aluminium moulé		Acier inc	oxydable	Matériau du boîtier		
3/4" NPT	M20	3/4" NPT	M20	Entrée de câble / Homologation		
J	K	L	М	Etanche aux intempéries		
Α	В	С	D	A sécurité intrinsèque ATEX et FISCO		
Е	F	G	Н	Antidéflagrant ATEX (Hart et FF)		
5	6	7	8	A sécurité intrinsèque FM et FISCO		
1	2	3	4	Antidéflagrant FM (Hart et FF)		

Code complet pour le transmetteur E3 Modulevel – applications VAPEUR

E 3

IDENTIFICATION DU MODELE - APPLICATIONS SANS VAPEUR (de 900 lb à 2500 lb)

REFERENCE DU MODELE

Modèles en acier au carbone

E 3 1 E3 Modulevel monté au sommet			
E 3 3	E3 Modulevel avec chambre côté/fond		
E 3 5	E3 Modulevel avec chambre côté/côté		

Modèles en acier inoxydable

E 3 2 E3 Modulevel monté au sommet			
E 3 4	E3 Modulevel avec chambre côté/fond		
E 3 6	E3 Modulevel avec chambre côté/côté		

DENSITE ET TEMPERATURE DE SERVICE (pour les applications d'interface, consulter l'usine)

Faire correspondre les extensions de température à la température de service max. (9e caractère)

+150°C	200° C	230° C	+290°C	315° C	temp. max./densité
K	В	N	Е	N	Densité 0,55 - 1,09

RACCORDEMENT

Pour montage au sommet

E31/E32 - Bride ANSI			Dim.	E31/E32	- Bride EN 109	2-1 (DIN)	Dim.
900 lb RJ	1500 lb RJ	2500 lb RJ ^①	Diiii.	PN 160 Type B2	PN 250 Type B2	PN 320 Type B2	Diiii.
GL	_	_	3"	EF	EG	EH	DN 80
HL	HM	HN	4"	FF	FG	FH	DN 100
KL	KM	KN	6"	GF	GG	GH	DN 150

Pour modèles à chambre externe

E33E36 - Bride/chambre ANSI		Dim	Dim. E33E36 - Bride EN 1092-1		92-1 (DIN)	(DIN) Dim.	
900 lb RJ	1500 lb RJ	2500 lb RJ ^①	Diiii.	PN 160 Type B2	PN 250 Type B2	PN 320 Type B2	Diiii.
PL	PM	PN	11/2" à bride	CF	CG	СН	DN 40
QL	QM	QN	2" à bride	OI OI		011	à bride
AL	AM	AN	NPT-F 11/2"				
EL	EM	EN	NPT-F 2"	DF	DG	DH	DN 50
RL	RM	RN	11/2" S.W.	ы	Da		à bride
FL	FM	FN	2" S.W.				

① Max. 355 bar à +40°C

PLAGE DE NIVEAU

356	813	1219	1524	1829	2134	2438	2743	3048	mm
Α	В	С	D	E	F	G	Н	ı	code

ELECTRONIQUE DU TRANSMETTEUR SORTIE/COMMUNICATION

H 4-20 mA avec communication Hart® et afficheur/clavier 3 boutons

F Communication FOUNDATION Fieldbus avec afficheur/clavier 3 boutons

TEMPERATURE DE SERVICE MAX.

Faire correspondre la température de service max. aux extensions de température (4e car.)

1	Temp. de service jusqu'à +290°C	– 4e car.: TOUS
3	Temp. de service de +291°C à +315°C	- 4e car.: N

HOMOLOGATIONS ET BOITIER

Aluminium moulé		Acier inoxydable		Matériau du boîtier		
3/4" NPT	M20	3/4" NPT	M20	Entrée de câble / Homologation		
J	K	L M		Etanche aux intempéries		
Α	В	С	D	A sécurité intrinsèque ATEX et FISCO		
E	F	G	Н	Antidéflagrant ATEX (Hart et FF)		
5	6	7	8	A sécurité intrinsèque FM et FISCO		
1	2	3	4	Antidéflagrant FM (Hart et FF)		

Code complet pour le transmetteur E3 Modulevel – applications SANS VAPEUR/haute pression

IDENTIFICATION DU MODELE - APPLICATIONS VAPEUR (de 900 lb à 2500 lb)

REFERENCE DU MODELE

Modèles en acier au carbone

E 3 1	E3 Modulevel monté au sommet
E 3 3	E3 Modulevel avec chambre côté/fond
F 3 5	E3 Modulevel avec chambre côté/côté

Modèles en acier inoxydable

E 3 2	2	E3 Modulevel monté au sommet
E 3 4	4	E3 Modulevel avec chambre côté/fond
E 3 6	6 T	E3 Modulevel avec chambre côté/côté

DENSITE ET TEMPERATURE DE SERVICE (pour les applications d'interface, consulter l'usine)

Faire correspondre les extensions de température à la température de service max. (9e caractère)

+150°C	+200°C	+230°C	+260°C	temp. max./densité
K	В	N	Е	Densité 0,55 - 1,09

RACCORDEMENT

Pour montage au sommet

l٢	E31/E32 - Bride ANSI			Dim.	E31/E32	- Bride EN 109	2-1 (DIN)	Dim.
$\ \ $	900 lb RJ	1500 lb RJ	2500 lb RJ ^①	Diiii.	PN 160 Type B2	PN 250 Type B2	PN 320 Type B2	Diiii.
lŀ	GL	_	_	3"	EF	EG	EH	DN 80
lt	HL	НМ	HN	4"	FF	FG	FH	DN 100
	KL	KM	KN	6"	GF	GG	GH	DN 150

Pour modèles à chambre externe

E33E3	E33E36 - Bride/chambre ANSI			E33E36 - Bride/chambre ANSI			E33E36	- Bride EN 109	92-1 (DIN)	Dim.
900 lb RJ	1500 lb RJ	2500 lb RJ ^①	Dim.	PN 160 Type B2	PN 250 Type B2	PN 320 Type B2	Diiii.			
PL	PM	PN	11/2" à bride	CF	CG	СН	DN 40			
QL	QM	QN	2" à bride	Oi	l oa	011	à bride			
AL	AM	AN	NPT-F 11/2"							
EL	EM	EN	NPT-F 2"	DF	DG	DH	DN 50			
RL	RM	RN	11/2" S.W.		Da		à bride			
FL	FM	FN	2" S.W.							

① Max. 155 bar à +40°C

PLAGE DE NIVEAU

356	813	1219	1524	1829	2134	2438	2743	3048	mm
Α	В	С	D	Е	F	G	Н	ı	code

ELECTRONIQUE DU TRANSMETTEUR

SORTIE/COMMUNICATION

Н	4-20 mA avec communication Hart® et afficheur/clavier 3 boutons
F	Communication FOUNDATION Fieldbus avec afficheur/clavier 3 boutons

TEMPERATURE DE SERVICE MAX.

Faire correspondre la température de service max. aux extensions de température (4e car.)

1	Temp. de service jusqu'à +150°C	– 4e car.: K
2	Temp. de service de +151°C à +230°C	– 4e car.: B ou N
3	Temp. de service de +231°C à +260°C	– 4e car.: E

HOMOLOGATIONS ET BOITIER

Aluminium moulé		Acier inoxydable		Matériau du	boîtier	
3/4" NPT	M20	3/4" NPT	M20	Entrée de câble / Homologation		
J	K	L	М	Etanche aux intempéries		
Α	В	С	D	A sécurité intrinsèque ATEX et FISCO		
Е	F	G	Н	Antidéflagrant ATEX (Hart et FF)		
5	6	7	8	A sécurité intrinsèque	FM et FISCO	
1	2	3	4	Antidéflagrant FM (Hart et FF)		

Code complet pour le transmetteur E3 Modulevel – applications VAPEUR /haute pression

E 3



Transmetteur à plongeur E3 Modulevel

Fiche technique de configuration

Page blanche et données d'étalonnage pour référence et dépannage futurs.

Identification

Nom du réservoir	
N° du réservoir	
Fluide de process	
Repère	
N° de série électronique	

Configuration

Elément	Ecran	Valeur	Valeur
Niveau	«Niveau»		
Boucle	«Boucle»		
Unités de niveau	«UnitéNiv»		
Densité du process	«DensProc»		
Température du process	«TempOper»		
Point 4 mA	«Regl 4mA»		
Point 20 mA	«Regl 20mA»		
Décalage de niveau	«Niv Intv»		
Amortissement	«Amortiss»		
Défault système	«Défaut»		
Ajustement de niveau	«Ajust Niv»		
Ajust. 4 mA	«Ajust 4»		
Ajust. 20 mA	«Ajust 20»		
Type de mesure	«Mesure»		
Etallonage sélectionnée	«Calsélec»		
Densité étalonnée	«Dens Cal»		
Plongeur suspendu librement	«Capt sec»		
% à 4 mA	«SnsrCalLo»		
Valeur à 4 mA	«LvlCalLo»		
% au point 20 mA	«SnsrCalHi»		
Valeur à 20 mA	«LvlCalHi»		
LVDT % utilisé	«LVDT%»		
Version du logiciel	«E3 ModHT»		

IMPORTANT

SERVICE APRES-VENTE

Les détenteurs d'appareils Magnetrol sont en droit de retourner à l'usine un appareil ou composant en vue de sa réparation complète ou de son remplacement, qui se feront dans les meilleurs délais. Magnetrol International s'engage à réparer ou remplacer l'appareil sans frais pour l'acheteur (ou propriétaire), à l'exclusion des frais de transport, aux conditions suivantes:

- a. Que le retour ait lieu pendant la période de garantie.
- b. Qu'il soit constaté que l'origine de la panne est un vice de matériau ou de fabrication.

Si la panne résulte de facteurs qui ne dépendent pas de Magnetrol ou si elle **N'EST PAS** couverte par la garantie, les frais de pièces et de main-d'œuvre seront facturés.

Dans certains cas, il peut s'avérer plus pratique d'expédier des pièces de rechange ou, dans les cas extrêmes, un appareil neuf complet en remplacement de l'appareil défectueux, avant le renvoi de ce dernier. Si l'on opte pour cette solution, il convient de communiquer à l'usine le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à remplacer. Dans de tels cas, la valeur de l'appareil ou des pièces retournées sera créditée selon les conditions de la garantie.

Magnetrol ne peut être tenue pour responsable des mauvaises utilisations, dommages ou frais directs ou indirects.

RETOUR DE MATERIEL

Afin de pouvoir donner suite efficacement aux retours de matériel, il est indispensable de munir tout matériel retourné d'un formulaire "Autorisation de Retour de Matériel" fourni par l'usine. Il est indispensable que ce formulaire soit joint à chaque matériel retourné. Ce formulaire est disponible chez votre représentant Magnetrol ou à l'usine et doit porter les mentions suivantes:

- 1. Nom du client
- 2. Description du matériel
- 3. Numéro de série et numéro de référence
- 4. Action souhaitée
- 5. Motif du retour
- 6. Détails du process

Tous les frais de transport afférents aux retours à l'usine sont à la charge de l'expéditeur. Magnetrol **refusera tout envoi** en port dû.

Toutes les pièces de rechange sont expédiées FOB usine.

BULLETIN N°: ENTREE EN VIGUEUR: REMPLACE: FR 48-635.1 NOVEMBRE 2009 Septembre 2009





BENELUX FRANCE	Heikensstraat 6, 9240 Zele, België -Belgique Tél. +32 (0)52.45.11.11 • Fax. +32 (0)52.45.09.93 • E-Mail: info@magnetrol.be
DEUTSCHLAND	Alte Ziegelei 2-4, D-51491 Overath Tel. +49 (0)2204 / 9536-0 • Fax. +49 (0)2204 / 9536-53 • E-Mail: vertrieb@magnetrol.de
INDIA	C-20 Community Centre, Janakpuri, New Delhi - 110 0058 Tel. +91 (11) 41661840 • Fax +91 (11) 41661843 • E-Mail: info@magnetrolindia.com
ITALIA	Via Arese 12, I-20159 Milano Tel. +39 02 607.22.98 (R.A.) • Fax. +39 02 668.66.52 • E-Mail: mit.gen@magnetrol.it
U.A.E.	DAFZA Office 5EA 722 • PO Box 293671 • Dubai Tel. +971-4-6091735 • Fax +971-4-6091736 • E-Mail: info@magnetrol.ae
UNITED KINGDOM	Unit 1 Regent Business Centre, Jubilee Road Burgess Hill West Sussex RH 15 9TL Tel. +44 (0)1444 871313 • Fax +44 (0)1444 871317 • E-Mail: sales@magnetrol.co.uk
	FRANCE DEUTSCHLAND INDIA ITALIA U.A.E. UNITED